

Ficha Técnica

Filtro 3M™ Secure Click™ D3097, P100

Descripción

El filtro de partículas P100, con alivio contra olores molestos de ciertos vapores orgánicos y ozono hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL - OSHA), 3M™ Secure Click™ D3097 se usa con las piezas faciales Secure Click para ayudar a brindar protección contra ciertos contaminantes presentes en el aire.

Cuenta con la tecnología Medio Electrostático Avanzado, la cual permite reducir el peso del filtro y confortable facilidad a la respiración. Su posición en el respirador (alineado hacia la parte posterior) ofrece un amplio campo de visión al usuario.

Los filtros 3M™ Secure Click™ utilizan tecnología de doble flujo para facilitar la respiración.

Aplicaciones

Apropiado para diversas aplicaciones industriales y contaminantes particulados (Polvo, Neblinas y Humos), tales como:

- Soldadura (Humos metálicos)
- Construcción (Polvo de Sílice)
- Minería
- Manufactura
- Entre muchas otras más

3M recomienda que, en presencia de neblinas aceitosas, los filtros Serie P deberían ser usados y reutilizados por no más de 40 horas o 30 días de uso, lo que suceda primero, salvo que el filtro necesite ser cambiado antes de ese tiempo límite por razones de higiene, daño, o mayor dificultad para respirar.

Estándares y aprobaciones

Aprobado por National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos, bajo la clasificación P100, para alivio de olores molestos de ciertos vapores orgánicos (por debajo del límite de exposición PEL - OSHA), y ozono hasta 10 veces el PEL - OSHA, según la 42CFR84.

Dicha aprobación se otorga al conjunto completo de pieza facial y sus diferentes medios filtrantes (filtros o cartuchos), del mismo fabricante. Es por ello que no debe usarse este filtro con piezas faciales de diferentes fabricantes, y/o que no hayan sido parte inicial del conjunto aprobado por NIOSH

Características

- Conexión Secure Click™ permite que los filtros se inserten en su lugar para facilitar el montaje
- Filtros con doble flujo de ingreso de aire para mejor respirabilidad
- Posición hacia atrás para mayor campo visual
- Presentación: Cada caja contiene 50 pares (100 unidades)



ID: 1694953

Limitaciones de uso

- No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con una pieza facial de media máscara, validando el cumplimiento de las regulaciones locales vigentes.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).
- No usar en ambientes donde los vapores orgánicos excedan el PEL, o el ozono las 10 veces el PEL.
- Este filtro no suministra oxígeno
- No usar en operaciones de arenado, en cuyo caso se sugieren soluciones de presión positiva o suministro de aire.

Piezas faciales compatibles

Compatible con piezas faciales de media máscara 3M Secure Click™.

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Los filtros 3M™ Secure Click™ D3097 no requieren ni deben limpiarse internamente, sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna de los mismos. Se deben guardar en ambiente limpio y seco, alejado de la luz solar y contaminantes ambientales.

Se deben reemplazar o desechar cuando el usuario manifieste dificultad al paso del aire (resistencia a la respiración) debido a la saturación de contaminantes (partículas) en su interior. Asimismo, por exposición a ozono y/o vapores orgánicos, reemplazar los filtros de acuerdo con un programa de cambio establecido o antes si el usuario, usando correctamente la pieza facial, detecta olor, sabor o irritación proveniente de dichos contaminantes, o si se observa cualquier deterioro que afecte su desempeño.

Almacenamiento

Mantener el filtro en su empaque original, limpio y fuera de ambientes contaminados. Tiempo máximo de almacenamiento de 3 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario provistas como parte del empaque del producto. Seguir las regulaciones locales. En los Estados Unidos, se debe implementar por escrito un Programa de Protección Respiratoria alcanzando los requerimientos del título 29 del CFR parte 1910.134, incluido el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. El mal uso puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para un correcto uso, consulte con su supervisor y las Instrucciones de Usuario, o llame al Servicio Técnico de 3M de su localidad.



© 3M 2021.